



WIN				MAC			
FN 잠금해제		FN 잠금		FN 잠금해제		FN 잠금	
조합 키	기능	조합 키	기능	조합 키	기능	조합 키	기능
FN+1	F1	FN+1	내 PC	FN+1	F1	FN+1	화면 밝기 -
FN+2	F2	FN+2	홈페이지	FN+2	F2	FN+2	화면 밝기 +
FN+3	F3	FN+3	메일	FN+3	F3	FN+3	바탕화면
FN+4	F4	FN+4	계산기	FN+4	F4	FN+4	채터 센터
FN+5	F5	FN+5	미디어	FN+5	F5	FN+5	
FN+6	F6	FN+6	정지	FN+6	F6	FN+6	
FN+7	F7	FN+7	이전 곡	FN+7	F7	FN+7	이전 곡
FN+8	F8	FN+8	재생/일시정지	FN+8	F8	FN+8	재생/일시정지
FN+9	F9	FN+9	다음 곡	FN+9	F9	FN+9	다음 곡
FN+0	F10	FN+0	음소거	FN+0	F10	FN+0	음소거
FN+-	F11	FN+-	볼륨 -	FN+-	F11	FN+-	볼륨 -
FN+=	F12	FN+=	볼륨 +	FN+=	F12	FN+=	볼륨 +
조합키		WIN			MAC		
FN+H		Scroll Lock					
FN+J		Pause Break					
FN+K		Home					
FN+L		End					
FN+TAB		`					
L SHIFT+ESC		~					
FN+M (3s)		청색 LED 3번 점멸 후 WIN 모드 전환 / 백색 LED 3번 점멸 후 MAC 모드 전환					
FN+R Alt		1 ~ 키 F1~F12로 전환					
FN+ESC (3s)		공정 초기화					
FN+L WIN		WIN 키 잠금 (잠금 후 WIN 키 백색 LED 점등)					
FN+SPACE		배터리 잔량 확인 (블루투스/2.4G 모드 , 백라이트 게이저로 표시)					
FN+D (3s)		적색 LED 점멸 시 저지연 모드 / 백색 LED 점등 시 일반 모드					

조합 키	조명 효과	조명 효과 설명
FN+\	메인 조명 모드 변경	25가지 조명 효과: 단색 조명, 좌우 그라데이션, 점멸, 확산, 파도, 이색 회전, 일괄 조명, 폭발, 속도 조절 및 숨김 모드 등
FN+Backspace	테두리 조명 모드 변경	물결 효과, 양방향 물결 효과, 네온, 7색 조명, 끄기
FN+DEL	음악 리듬 모드	마이크 소리에 따라 조명이 반응 4가지 모드: 좌→우, 우→좌, 중앙→양쪽, 양쪽→중앙
FN+ENTER	조명 색상 변경	항상 켜진 모드에서만 사용 가능
FN+↑ / ↓	조명 밝기 조절	총 6단계 (기본 3단계). 밝기 최대/최소 변경 시, 현재 조명 3회 점멸, 최대로 낮출 시 모든 표시등 꺼짐
FN+→ / ←	조명 속도 조절	총 6단계 (기본 3단계). 속도 최대/최소 전환 시, 해당 방향 화살표 백라이트 3회 점멸

	인증번호	R-R-nods-NUT65
	상호	주식회사 노달스튜디오
	기자재명칭	키보드
	모델명	NUT65
	제조사 및 제조국가	Nodal Studio/중국

CHARGING

INSTRUCTIONS

1. 키보드는 컴퓨터의 USB 포트를 통해서만 충전하는 것을 권장합니다.
2. 고속 충전 수애포 충전기(Quick Charger) 또는 충전하지 마십시오.
3. 비표준-저품질 어댑터를 사용하여 충전하지 마십시오.
4. 과전압(Overvoltage) 또는 과전류(Overcurrent) 어댑터로 충전하지 마십시오.
5. 충전 중에는 고온 기기 근처를 피하십시오.
6. 장시간 사용하지 않을 경우 전원 스위치를 껐두십시오.

고속 충전기 사용으로 인해 발생한 배터리 및 회로 보드의 고장 또는 손상은 보증 대상에 포함되지 않습니다.