

USB TYPE-C 포트 모드 전환 스위치




Caps Lock 인디케이터

FN 조합 키 기능

조합키	WIN	MAC	단일키	MAC
FN+F1	내PC	F1	F1	화면밝기감소-
FN+F2	홈페이지	F2	F2	화면밝기증가+
FN+F3	이메일	F3	F3	--
FN+F4	--	F4	F4	--
FN+F5	플레이어	F5	F5	--
FN+F6	정지	F6	F6	--
FN+F7	이전곡	F7	F7	이전곡
FN+F8	재생/정지	F8	F8	재생/정지
FN+F9	다음곡	F9	F9	다음곡
FN+F10	음소거	F10	F10	음소거
FN+11	음량-	11	11	음량-
FN+12	음량+	12	12	음량+


FN+ESC (3s 누르기)	공장초기화
FN+WIN	WIN키 잠금 (흰색등 점등), 맥에서는 비활성
FN+M (3s 누르기)	WIN배열 모드 (파란 등 3회점멸) MAC배열 모드 (백색등 3회점멸)
FN+D (3s 누르기)	적색등 점멸: 초 저지연모드 진입 백색등 점멸: 일반 지연모드 진입(기본)
FN+Space	배터리 잔량 확인: 숫자키 1~0에 배터리 용량 표시 (케이블 제거하고 무선모드에서만 확인 가능)
FN+右shift	저전력모드 전환: 진입 시,모든 LED 꺼짐. Caps Lock 인디케이터, 모드 전환 표시등만 작동.
FN+P	웹드라이버 실행

모드 연결 설정




블루투스 모드:

Fn + Q/W/E 를 짧게 누르면 블루투스 채널 1/2/3 선택
파란 등이 천천히 점멸
Fn + Q/W/E를 3초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입
파란 등이 빠르게 점멸
블루투스 기기명: NUT75 BT1 | NUT75 BT2 | NUT75 BT3



2.4Ghz 동글 모드:

2.4Ghz 수신기 (동글)을 PC USB 포트에 삽입
Fn + R을 짧게 누르면 2.4Ghz 모드 전환
녹색 등이 천천히 점멸
Fn + R을 3초간 길게누르면 페어링 모드 진입
녹색 등이 빠르게 점멸
2.4Ghz 기기명: NUT75 2.4G



유선모드:

Fn + T를 짧게 누르면 유선 모드 전환
백색 등 천천히 점멸.
유선 기기명: NUT75

조명 효과 기능

조합키	효과
FN+\\	메인 백라이트 모드 전환
FN+Backspace	측면 조명 효과 전환
FN+Del	인디케이터 컬러를 노브로 변경
FN+Home	인디케이터 모드를 노브로 전환: On, 숨결, Off
FN+ ↑ / ↓	메인 백라이트 속도 +/-
FN+←/→	메인 백라이트 속도 +/-

충전표시등

- 배터리부족: 왼쪽 Ctrl 적색 등 천천히점멸
- 충전 중: 왼쪽 Ctrl 적색 등 유지
- 충전 완료: 왼쪽 Ctrl 녹색 등 유지
- 왼쪽 Ctrl 조명 On/Off: Fn + 왼쪽 Ctrl
- 절전모드: 1차 절전모드 5분, 2차 절전모드 30분. 2.4G에서 키 누락 없음



1. 컴퓨터의 USB 포트로만 충전하십시오.
2. 고속충전기 및 휴대폰 충전기로 충전하지 마시오.
3. 비표준 전원 어댑터로 충전하지 마시오.
4. 전압 및 전류를 규격 이상으로 인가하지 마시오.
5. 고온 환경에서 충전하지 마세요
6. 장시간 사용하지 않는 경우 전원을 꺼주세요

고속충전기 사용으로 인해 배터리가손상된 경우
품질보증을 받으실수 없습니다

제품사양

- 제품 크기: L 314.8 x W 136.8 x 후면 H 37.2(전면 H 19.0)
- 제품 무게: 1830±10g
- 연결 방법: 유선 / 2.4Ghz / 블루투스
- 권장 시스템: 윈도우 8 이상, macOS

소비전력

1. 배터리 사용 시
 - 초기 설정 조명 & 최대 밝기: 180mA±10%
 - 최대밝기 백색조명 + 측면 조명 : 160mA±10%
 - 최대밝기 백색조명: 150mA±10%
 - 전체 조명 off: 18mA±10% - 절전모드 : 0.5mA 이하
 - 저전력 모드: 약 2mA
- USB 5V 연결 유선모드 사용시: 충전 전류 500mA±10%

품질보증서
Product warranty certificate

품질보증카드

Warranty Service Card

존경하는 고객님께,
고객님의 권익을 보호하기 위해 당사는 아래와 같은 보증 AS를 제공합니다.

1. 제품 보증 안내
구매일로부터 정상적인 사용 및 관리 상태에서 전기적 성능 이상으로 발생한 제품 고장에 대해 1년간 무상 보증 서비스를 제공합니다. 단, 인위적인 파손으로 인한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.
구매일로부터 7일 이내이며 재판매에 지장이 없는 제품은 반품 또는 교환이 가능합니다.
제품, 보증 서비스 카드, 모든 구성품 및 손상되지 않은 원래 포장을 안전하게 포장하여 교환을 신청해 주십시오.
구매일로부터 1년 이내 품질 문제가 발생한 경우 애프터서비스 수리 서비스를 신청할 수 있습니다. 제품, 보증 서비스 카드 및 제품 포장을 안전하게 포장하여 애프터서비스 센터로 보내주시기 바랍니다.
소모품(배터리, 미끄럼 방지 패드 등) 및 액세서리의 교체는 보증 대상에 포함되지 않습니다.

참고:
애프터서비스를 위해 제품을 발송할 때는 원래 제품 포장도 함께 보내고 안전하게 포장해야 합니다. 배송 과정에서 추가적인 손상이 발생할 경우 관련 책임은 고객에게 있습니다.
운송업체의 과실로 인해 발생한 손상의 경우 운송업체에 손해배상을 청구할 수 있습니다.

3. 주의사항

다음과 같은 경우에는 보증 대상에서 제외되며, 당사는 서비스 제공을 거부할 권리가 있습니다.

외관이 손상되었거나 로고가 없거나, 유효한 서비스 기간 또는 무상 수리 기간이 지난 경우
유효한 보증 카드, 영수증, 구매 영수증 또는 기타 관련 구매 증빙을 제시할 수 없거나, 보증 관련 서류의 내용을 임의로 수정한 경우
올바른 사용 설명에 따라 사용·관리·보관하지 않아 고장 또는 손상이 발생한 경우
인위적인 요인으로 인해 발생한 손상. 여기에는 비정상적인 작업 환경에서의 사용 및 이물질 유입으로 인한 고장과 손상이 포함됩니다.
(예: 조작 실수, 충격·낙하, 부적절한 전압 입력, 액체 또는 담배재 등의 유입 등)
당사의 허가 없이 제품을 분해, 개조하거나 임의로 수리한 경우 또는 부품 및 액세서리가 누락된 경우
경고! 배터리의 특성상 뽕촉하거나 단단한 물체로 배터리를 찌르거나 충격을 가하거나 분해하지 마십시오. 인체에 위험을 초래할 수 있습니다.